

Crometta


Ручной душ Vario

\u041F\u043E\u0432\u0435\u0440\u0445\u0435\u043D\u043D\u044E\u0435\u0441\u0442\u0435\u0440\u0441\u043A\u0438\u0442\u044C: **белый / хром** Артикульный номер: **26330400**



Покомпонентное изображение

Год выпуска: >04/16



Crometta

Ручной душ Vario

\u041F\u043E\u0432\u0435\u0440\u0445\u043D\u043E\u0441\u0435\u0440\u0442\u0430\u0442\u0438\u0442\u0430: **белый / хром** Артикульный номер: **26330400**



Перечень запасных частей

Год выпуска: **>04/16**

Позиция	Описание	Артикульный номер	PC	PU
1	filter insert	97708000	-	1